



Bedienungsanleitung iLIC Software

Installation und Betrieb

Version 2.1



Inhalt

1.	Allgemeines
	1.1 Vorbemerkung
	1.2 Motivation
	1.3 Betrieb der Software, Systemvoraussetzungen3
2.	
	2.1 Vorbereitung
	2.2 Funktionen
	2.3 Upersicht
	2.4 beholigie Frogramme, insidiler und Daleien
	2.5 1 Installation mit Java IDK
	2.5.2 Installation Apache-activema
	2.5.3 Installation PostaresSQI
	2.5.4 Installation CenterSight-iLIC
	2.5.5 Installation CenterSight-Photon7–8
	2.5.6 Vorbereitung zum Start
	2.5.7 Erster Zugriff auf CenterSight
	2.5.8 Weitere notwendige Schritte
3.	Anlegen von Projekten
	3.1 Anlegen von Benutzern
	3.2 Strukturierung des Projekts
	3.3 Benutzerrechte
	3.4 Systemintegration
1	Moitoro Schritto
4.	4 1 Tägliches Arbeiten mit dem System 18
	4. 1 Tagliches Albereicht 18
	4 1 2 Anlagen – Controller 19–20
	4.1.3 Anlagen – iDC
	4.2 Gruppieren und Zeitschalten
	4.2.1 Anlegen von Gruppen
	4.2.2 Anlegen von Zeitschaltprogrammen22–24
	4.2.3 Prioritäten
	4.3 Auswerten der Daten25–26
	4.3.1 Analyse
	4.3.2 Trendreport
	4.3.3 Energieauswertung
	4.4 Alarme
	4.4.1 Alarmmeldungsliste
	4.4.2 Alarmdefinitionen
	4.4.3 Alarmbenachrichtigung
	4.4.4 Benachtichtigungsvorlagen und Bedingungsvorlagen
	1 5 Editieren der Einträge 32–33
	4.5 Löschen von Einträgen 32
	4.5.2 Verschieben von Einträgen
	4.5.3 Massenupdate
5.	Anhang
	5.1 Lizensierung
	5.2 Interaktive Geo-Positionierung
	5.2.1 OpenStreetMap
	5.2.2 Anwenderspezifische Karten und Pläne 34
	5.3 Objekte
	5.3.1 ON/OFF-DIMM Objekt
	5.4 Protile
	5.4.2 SmartSonuer Profil
	3.4.2 SIIGIBEIVEFIOII

Vielen Dank, dass Sie sich für das Vossloh-Schwabe LiCS-System entschieden haben. Bevor Sie dieses Produkt nutzen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung durch, um sich mit den Funktionen dieses Produkts vertraut zu machen und das Produkt effektiver nutzen zu können. Bewahren Sie dieses Handbuch nach dem Durchlesen für späteres Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses Systems zu tun haben, müssen

- entsprechend qualifiziert sein

- diese Betriebsanleitung genau beachten.

RECHTSHINWEISE

Warenzeichen

- Das Vossloh-Schwabe-Logo und das LiCS-Logo sind Warenzeichen der Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH.
- Andere hier genannte Produkt- und Firmennamen, wie z. B. Microsoft, können Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Copyright

© Copyright 05/2017 by Vossloh-Schwabe. All rights reserved. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Vossloh-Schwabe in irgendeiner Form oder durch irgendwelche Mittel, sei es elektronisch oder mechanisch, auch nicht durch Fotokopie und Aufzeichnung, oder durch irgendein Informationsspeicher- oder -wiedergewinnungssystem reproduziert oder übertragen werden.

1 ALLGEMEINES

1.1 Vorbemerkung

Dies ist die Beschreibung des Leuchten-Informations-Center (kurz: Portal oder iLIC). Es dient dazu, die in den Leuchten angefallenen Daten zu empfangen, auszuwerten und in eine leicht verständliche Form aufzubereiten. Es handelt sich um eine Java-basierende Anwendung und ist somit plattformunabhängig. Die Beschreibung umfasst die zum Zeitpunkt der Erstellung möglichen Funktionen und ist nach bestem Wissen erstellt worden. Technische Weiterentwicklungen sind jederzeit möglich, für die Vollständigkeit kann daher nicht garantiert werden. Kundenspezifische Anpassungen sind nicht Bestandteil dieser Beschreibung. Weiterhin beziehen sich alle Bedienteile auf die englische Version. Andere Sprachversionen sind dann entsprechend anzuwenden. Die Begriffe iDC, SmartServer oder Datenkonzentrator sind Synonyme für ein und das selbe Gerät.

1.2 Motivation

Die im Straßenleuchten enthaltenen PL-Controller (Masteinbau bzw. Leuchteneinbau) sind in der Lage, automatisiert oder interaktiv das Licht gemäß den jeweiligen Erfordernissen zu steuern und zu regeln. Die dabei anfallenden Daten werden an ein zentrales Gerät übertragen (iDC – intelligent Data Concentrator), dort in Daten-Loggern gespeichert und online zur Verfügung gestellt. Die Verbindung zur Portalsoftware erfolgt auf unterschiedliche Weise. Dies kann eine UMTS/3G/4G, Glasfaser-, Satelliten-, DSL- oder Ethernet-Verbindung sein. Das Übertragungsformat basiert auf internationalen Standards und wird mittels SOAP-XML realisiert.

1.3 Betrieb der Software, Systemvoraussetzungen

Es handelt sich bei diesem System um eine reine web-basierte Server-Client-Anwendung. Dies hat den Vorteil, dass mit jedem handelsüblichen Internet-Browser (IE, FireFox, Safari, Opera etc.) auf die Oberfläche und somit auf die Daten der Controller zugegriffen werden kann. Der Server kann ein von der Vossloh-Schwabe verwalteter Rechner oder ein vom Kunden betriebener Rechner sein. Betreibt der Kunde sein eigenes Rechnersystem, so muss er auch die dafür notwendigen Ressourcen schaffen, unter anderem auch eine eigene IP-Adresse. Als Rechnersystem ist jedes Gerät geeignet, welches über folgende Mindestanforderungen verfügt:

- Intel© Xeon© Prozessor E3-1200 v5 oder besser
- Mind. 4 GByte Arbeitsspeicher DDR4-DIMMs
- Festplatte SATA der Enterprise-Klasse mind. 1 TByte vorzugsweise RAID 1 gespiegelt
- Windows 2012 R2 Server Software (vorzugsweise) oder Ubuntu/Debian 64-bit Linux-Distribution

Bei größeren Anlagen mit mehr als 20.000 Lichtpunkten empfiehlt sich ein zweiter Rechner, welcher dann die Datenbank verwalten kann. Maßnahmen zur Datensicherung wie beispielsweise RAID-Festplatten und Backup-Systeme sind durch den Betreiber sicher zu stellen. Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH übernimmt für Datensicherheit bei kundenbetriebenen Systemen keine Garantie.

Vossloh-Schwabe stellt eigene Server zur Verfügung, welche uneingeschränkt durch den Kunden nutzbar sind. Sämtliche Arbeiten wie Datensicherung, Verwaltung, Update-Services werden durch Vossloh-Schwabe gegen Gebühr durchgeführt.

2 INSTALLATIONSPROZESS

2.1 Vorbereitung

Für alle Windows Betriebssysteme gilt: Die einzelnen Software-Pakete müssen gemäß der untenstehenden Beschreibung installiert werden. Es handelt sich teilweise um Software von Dritt-Anbietern, wie Oracle©, JAVA™, SDK, PostgresSQL Datenbank sowie Apache-activemq, ein sogenannter "Message-Broker". Die hier genannten Pakete sind allesamt im Internet frei erhältlich. Sie sind aber auch im Gesamt-Installationspaket bereits enthalten. Es sind die jeweils aktuellen Versionen zu verwenden. Eventuelle Upgrades und Patches sind vom Anwender selbst zu verwalten. Hinzu kommen noch zwei weitere Installationspakete, die die eigentliche iLIC-Software ausmacht.

Eine Installation auf Linux-Betriebssystemen ist generell möglich, wurde aber auf Debian oder Ubuntu Distributionen beschränkt.

Bei den von Vossloh-Schwabe verwalteten Systemen ist eine spezielle Installation nicht erforderlich. Das Einrichten des Portals wird durch Vossloh-Schwabe durchgeführt.

Sollten VPN-Dienste zum Einsatz kommen, wie zum Beispiel der in unseren iDC verbauten 3G-/4G-Routern, so sind die entsprechenden Clients auf dem System zu installieren. Die Verwendung des OpenVPN-Clients, ist in der Beschreibung unserer Inbetriebnahme-Software iCT enthalten.

2.2 Funktionen

Die weiteren Beschreibungen beziehen sich allesamt auf die von Vossloh-Schwabe verwalteten Systeme. Abweichungen bedingt durch kundenspezifische Anpassungen oder ältere Versionen können möglich sein.

2.3 Übersicht

Zunächst einmal muss die URL oder WEB-Adresse bekannt sein, mit der man sich mit einem normalen Internet-Browser anmelden kann. Bei den nun aufgeführten Beispielen wurde der IE11 der Fa. Microsoft® benutzt. Jeder andere Browser ist aber in analoger Form nutzbar und vom Betriebssystem unabhängig.

2.4 Benötigte Programme, Installer und Dateien

- Java JDK in der aktuellen Version
- Apache-activemq
- PostgresSQL
- CenterSight-iLIC
- CenterSight-Photon

Ferner (siehe auch Anhang Kapitel 5)

- ON/OFF-DIMM Objekt
- OLC-Profil
- SmartServer-Profil

2.5 Installation in Schritten

Zu Beginn der Installation muss im Root- oder Wurzelverzeichnis des Betriebssystems ein Verzeichnis angelegt werden. Um einen sicheren Zugriff zu gewähren empfiehlt sich die Verwendung von "cs" als Name des Verzeichnisses:



2.5.1 Installation Java[™] JDK

Das Softwarepaket Java™ SDK ist so zu installieren, wie es vorgegeben ist. Alle Standardeinstellungen können übernommen werden.

2.5.2 Installation Apache-activema

Dieses Paket wird als ZIP-Datei ausgeliefert. Der Inhalt dieser Datei ist in das Verzeichnis c:\cs\activemq zu kopieren:

inis	PC > Local Disk (C;) > Cs > activeme	
	Name	Date modified
	📙 bin	2/22/2017 2:45 PM
π	conf	2/22/2017 2:45 PM
Я	data	2/22/2017 2:45 PM
\$	docs	2/22/2017 2:45 PM
*	examples	2/22/2017 2:45 PM
*	📙 lib	2/22/2017 2:47 PM
	📙 webapps	2/22/2017 2:47 PM
	🔜 webapps-demo	2/22/2017 2:47 PM
	🕌 activemq-all-5.14.3	12/19/2016 10:39
	LICENSE	12/19/2016 10:41
	NOTICE	12/19/2016 10:41
	README	12/19/2016 10:41

2.5.3 Installation PostgresSQL

Das PostGresSQL-Installationsprogramm wird ebenfalls mit seinen Standardeinstellungen installiert. Lediglich bei der Frage nach dem Passwort ist "postgres" anzugeben. Ebenso ist der Standard-Port "5432" zu benutzen. Sofern die Datenbank nicht auf der gleichen Festplatte laufen soll, wie zum Beispiel auf externen Festplatten oder einem separaten Server, können diese unter "Data Directory" eingetragen werden. Zum Schluss wird noch abgefragt, ob der Stack-Builder zu installieren sei. Dies ist jedoch nicht notwendig und lässt sich deshalb deaktivieren.

Nach erfolgreicher Installation ist das Tool "pgAdmin" zu starten. Hier sind nun einige Eintragungen durchzuführen:



Als erstes ist die Datenbank "PostgreSQL x.x" mit der rechten Maustaste auszuwählen und zu verbinden:



Daraufhin erfolgt die Abfrage nach dem Passwort, welches bereits bei der Installation mit "postgres" vordefiniert wurde. Anschließend mit Rechtsklick auf "Databases->Create->Database...":



Es öffnet sich ein neues Fenster. Als Name für die neuen Daten ist "vossloh_schwabe" einzutragen:

🧻 Crea	ite - Databa	se	
General	Definition	Security Parameters SQL	
Databa	ise	vossloh_schwabe	
Owner		A postgres ▼	
Comme	ent		
i	?	🖺 Save 🗙 Cancel 👶 Reset	

Mit anschließendem Sichern (Save) und Schließen des pgAdmin-Tools, ist die Installation der Datenbank beendet.

2.5.4 Installation CenterSight-iLIC

Hierzu ist der entsprechende Installer "centersight_iLIC_x.y.z.exe aufzurufen. Das Programm meldet sich zunächst mit der Aufforderung die Lizenzbedingungen zu akzeptieren. Dazu bitte den Button "Annehmen" klicken. Die Auswahl der Komponenten ist nicht auszuwählen. Der nächste Schritt führt zur Angabe des Installationspfades. Anders als vorgeschlagen, sollte das Programm direkt im Wurzelverzeichnis installiert werden, so z.B. unter c:\cs:

G CenterSight iLIC Installation – – 🔍 🗙
Zielverzeichnis auswählen Wählen Sie das Verzeichnis aus, in das CenterSight iLIC installiert werden soll.
CenterSight ILIC wird in das unten angegebene Verzeichnis installiert. Falls Sie in ein anderes Verzeichnis installieren möchten, klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie ein anderes Verzeichnis aus. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.
Zielverzeichnis C:\cs\CenterSight Durchsuchen
Benötigter Speicher: 97.0MB Verfügbarer Speicher: 102.9GB
< Zurück Weiter > Abbrechen

Danach erfolgt die Angabe des Pfades für die JAVA-Applikation:

C2	C	enterSight iLIC Installation	- 8	Browse For Folder	×
Zielverzeichn Wählen Sie da	is auswählen s Verzeichnis au	s, in das CenterSight &IC installiert werde	vet Jav	•	
Jdir (JAVA Max Memo	HOME): ry in MB(-Xmx):	Pothio\Levely\$1.8 4056		Program Files Dimension Files Dim	*
		< Zurück İnstalie	ren 🛛	take New Folder OK	Cancel

Die Angabe über die Größe des Speichers kann dabei unverändert bleiben. Zum Schluss fragt der Installer, ob iLIC gestartet werden soll, was mit "Ja" zu beantworten ist.

2.5.5 Installation CenterSight-Photon

Zur Installation von CenterSight-Photon, dem zweiten Teil der CenterSight-Software, bitte den Installer centersight_photon_x.y.z.exe aufrufen. Zunächst wird auch hier um die Bestätigung der Lizenzvereinbarung gebeten. Im nächsten Schritt sind auch hier die Installations-Komponenten nicht auswählbar. Vorzugsweise sollte dann das Programm in das gleiche Zielverzeichnis installiert werden wie zuvor der erste Teil der Software:

0	CenterSight Photon Installation
Zielverzeichnis aus	wählen
Wählen Sie das Verze	sichnis aus, in das CenterSight Photon installiert werden soll.
CenterSight Photon v	vird in das unten angegebene Verzeichnis installiert. Falls Sie in ein
anderes Verzeichnis i	installieren möchten, klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie ein
anderes Verzeichnis a	aus. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.
C:\cs\Photon	Durchsuchen
Benötigter Speicher:	27.0MB
Verfügbarer Speicher	102.8GB
	< Zurück Weiter > Abbrechen

Danach erfolgt wiederum die Angabe des JAVA-Programm Pfades:

Wählen Sie da	is auswahl s Verzeichnis	en aus, in das CenterSight Photon installiert werd	69	Browse For Folder	
			Java		
3dk (JAVA) Max Memor	HOME): ry in MB	Pathtytal_lawalyde1.8		Program Files Common Files Linternet Explorer Java Join Join Linternet taplorer Java Linternet taplorer Linternet taplo	
-				Þ 🕌 jre1.8.0_131	÷

Die Angabe über die Speichergröße kann auf dem vorgegebenen Wert bleiben. Das Programm fragt zuletzt, ob es gestartet werden soll. In einigen Fällen kann es jedoch vorkommen, das folgende Meldung erscheint:



Dies hat aber keinen Einfluss auf die weitere Installation.

2.5.6 Vorbereitung zum Start

Bevor nun CenterSight gestartet werden kann, sind einige abschließende Vorbereitungen zu treffen. Dies ist allerdings nur bei einer Neu-Installation notwendig. Läuft das System einwandfrei, so ist dieser Schritt überflüssig.

Zunächst ist das Programm Apache-activemq als Dienst zu installieren. Hierzu ist die Datei ../activemq/bin/win64/InstallService.bat auszuwählen und als Administrator zu starten:



Im nächsten Schritt ist das Windows-Dienstprogramm "Dienste" (Services) aufzurufen. Hier ist der Status von folgenden Einträgen zu überprüfen:

- ActiveMQ
- iLIC
- photonVossloh

Alle drei Dienste müssen gestartet sein. Wo dies nicht der Fall sein sollte, muss dies mit dem Befehl "Start" manuell angestoßen werden:



2.5.7 Erster Zugriff auf CenterSight

Da es sich bei CenterSight um einen WEB-Dienst handelt, wird als Bedienoberferfläche ein gängiger Internet-Browser benötigt (z. B. IE, Firefox, Chrome, Safari).

Es empfiehlt sich den ersten Test auf der lokalen Maschine auszuführen. Hierzu ist im Browser folgende Adresse einzutragen: http://localhost:8080. Daraufhin sollte sich das Anmeldefenster zeigen:



Für die erste Anmeldung ist als User "test" und als Passwort "LuxUser456" einzutragen. Darauf hin öffnet sich die Fehlerübersicht.

2.5.8 Weitere notwendige Schritte

Damit ein Betrieb ermöglicht wird, sind Profile und Objekte zu hinterlegen. Profile beschreiben im Datenformat JSON die Funktion von Geräten, also in unserem Fall die Variablen von Leuchten-Controllern und Datenkonzentratoren. In den Profilen können dann Funktionen hinterlegt werden, wie zum Beispiel Ein-/Aus-Schalten und Dimmen. Beide Bereiche sind vorformuliert, sind aber noch in CenterSight zu hinterlegen. Die notwendigen Formate befinden sich im Kapitel 5 Anhang.

2.5.8.1 Installation Objekte

Objekte sind immer als erstes zu definieren, da Sie unter Umständen bei den Profilen benötigt werden. Unter dem Menü "Admin" befindet sich das Sub-Menü mit dem Eintrag "Object types":



Der Button "Add new object type" ist anzuwählen, worauf hin sich ein Fenster öffnet:

Louisach	-		
Add new object type			
Name			
Description			
Definition			
1			
		Sam	Cancél

Als Name wird nun ON/OFF eingetragen und als Beschreibung ein frei wählbarer Text. Grundsätzlich kann als Profilname auch jeder andere Name eingetragen werden. In das Definitionsfeld wird nun die eigentliche Objektbeschreibung, wie unter Kapitel 5.3.1 ON/OFF-DIMM-Objekt definiert, eingetragen:

00007 Decorption Decorption if ("set instant":[]	Name		
Decrypten Sawin Die vol Di	OfWOFF		
Sector On an Off Sector On an Off if ("start last time": 1 if ("start last time": 1 if "start last time: 1 if "start time: 1 i	Descripte	an l	
Databas	Switch (De ar Off	
1 "medianism":1 * 1 "medianism":1 * 2 "medianism":1 * 3 "medianism":1 * 4 "medianism":1 * 5 "medianism":1 * 6 "medianism":1 * 7 "medianism":1 * 1 "medianism":1 * 2 /. * * 1 "medianism":1"CONDERST. * 11 "medianism":0 * 12 "medianism":0 * 13 "medianism":0 *	Definition		
111 # 1 M 1 # 1 F # 1 #	1 2 3 4 8 6 7 8 7 10 11 12 14 15 16	<pre>Macfinition":1 (//isingleyElement*/SIITEE*, //operstate*/; //macfile*/0, //macfi</pre>	

Bitte mit "Save" speichern. Nun ist zunächst lediglich die Funktion Ein-/Aus beschrieben. Sie wird bei Bedarf mit einer Checkbox visualisiert. Für die Dimm-Funktion muss der Vorgang ein zweites Mal durchgeführt werden. Mit dem Unterschied, dass das Objekt nun DI/VM heißen soll. Die Objektbeschreibung ist jedoch die gleiche, wie beim ON/OFF, da diese auch die Slider- oder Schiebeleisten-Funktion beinhaltet. Sie ist also 1:1 in das neue Profil zu kopieren.

Anschließend befinden sich zwei Objekte im System:

Diagnostics	Devices	Benchmark	Alarms	Admin	Calendar	Logbook	
erview User rsi	ies System infi	ormation Object type	re Licenses	Profiles E	luk update Edit N	lap System set	lings
me 🦾	- Description		Definitio	249			Actions
	10		11				
111	Dimming of lu	minaires	("definit	on"[{ "displays	Dem		Delete
OFF	Switch On or	011	{ "definit	en"{("display8	Bern		Delete

2.5.8.2 Installation Profile

Für das Definieren der Profile sind zwei vorformulierte Textdateien verfügbar welche sich im Anhang befinden. Zunächst ist im Hauptmenü "Admin" auszuwählen, darunter befindet sich dann ein Sub-Menü mit dem Eintrag "Profiles".



Mit "Create profile" ist dann ein neues Profil anzulegen. Es öffnet sich ein Fenster in der dann die Definition vorzunehmen ist. In diesem Fall wurde das Profil als "OLC" benannt. Da es sich um ein Leuchtenprofil handelt, ist auch die entsprechende Checkbox zu aktivieren. Als Standard-Objekt-Typ ist dann das zuvor definierte "DIMM" einzutragen. Mit "Save" wird das Profil gespeichert:

🗲 🛈 localho	st:8080/vassioh-sc	hwabe/protected/ad	min/profiles/p	rafiles.do7node	ld=		
Diagnostics	Devices	Benchmark	Alarms	Admin	Calendar	Logbook	
verview User r	ules. System info	rmation Object type	s Licenses	Profiles f	tuk update – Edit M	lap System settin	ga -
liame			 Descriptic 	in .		A	ctions
Create profile			(81.0	1.1	31.06		
Create protee	OLC						
Description	Luminaire Control	ler					
Luminaire profile:	2						
Definition:	"axtiarer" Type" "Sar "objectType" "axteForC "datapoint" "type"	wiampOrbani, of . "Tolener", bendar: hue, fendoron", bendar: hue, fendoron", bendar: hue, tro,					
	"keepOrigin					4	
Default object type	TkeepOrigin						

Ein weiteres Profil muss für den iDC/SmartServer angelegt werden.

•) (i) localho	#8080/vessioh-sc	hwabe/protected/ad	min/profiles/pr	ofiles.do?node	ld=&loginimage+1	%2Flogin%2Flog	go.png
Diagnostics	Devices	Benchmark	Alarms	Admin	Calendar	Logbook	
erview User n	oles System info	rmation. Object type	s Licenses	Profiles E	Nak update – Edit M	lap System s	ethiqs
ame			Description	()			Actions
LC D			Luminaire Co	introller			Delete
reate profile							
arre":	SmartServer						
recription.	OC/SmartServer	Profil					
ninaire profile:							
efection:	"TeesoCriptic VisibleInLiv) ("originaRiam", "Durational VisibleInLiv Turational VisibleInLiv MatasocintaWin "datasocintaWin "datasocintaWin "datasocintaWin "datasocintaWin "taseValue", "originaRiam "taseValue", "originaRiam "taseValue", "originaRiam "taseValue", "originaRiam "taseValue", "originaRiam "taseValue", "originaRiam "taseValue", "originaRiam "taseValue", "originaRiam	Water's true, Wawn's true "1008 Appolytal In diptations", teah". Water's true int [ar 1000 AppOptal O water's true etc. "CNECKBOX", "0.0 of "1000 ct" at "1000 AppOptal O relation". at "1000 AppOptal O relation". at "1000 AppOptal O relation". at "1000 AppOptal O relation". at "1000 AppOptal O relation".	out 20mvClaValue stput 10mvClaValu stput 20mvClaValu	њу. њ.1.			
	"trueValue" 31 }						~
fault object type	TrueValue**					1	•

Lediglich die Checkbox für Leuchtenprofile muss frei bleiben, da es sich beim iDC/SmartServer um einen Datensammler handelt.

Damit sind nun alle vorbereitenden Schritte für die Benutzung des iLIC/CenterSight Programms abgeschlossen.

3 ANLEGEN VON PROJEKTEN

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie ein Licht-Management-Projekt angelegt wird. Die weiteren Schritte setzen voraus, dass eine Datenverbindung zum iDC/SmartServer besteht und genutzt werden kann. Alle folgenden Einstellungen erfolgen im Admin-Modus, welcher aus der Menüleiste angewählt wird.

3.1 Anlegen von Benutzern

Für die erste Inbetriebnahme ist es zunächst wichtig, einen Benutzer mit vollständigen Nutzerrechten im "Root"-Verzeichnis einzurichten. Hierzu gibt es bereits eine vordefinierte Benutzerrolle "Super-Admin", in der sämtliche Bereiche des Programms freigeschaltet sind. Wählt man im Menü "Admin", so befindet sich im linken Feld zunächst einmal nur die Einträge "Root" und der Benutzer "test". Letzterer ist ebenfalls standardmäßig vordefiniert, sollte aber nach dem Anlegen eines neuen Benutzers aus Sicherheitsgründen gelöscht werden. Ein neuer Benutzer wird angelegt, indem das entsprechende Symbol angewählt wird:



Worauf hin sich eine Eingabemaske öffnet:

Root		
User		
Ceneral		
Parent Object:		
User role:	Super-Admin	~
General		
Title:		
Firstname*:	Erika	
Name*:	Mustermann	
Description:		
llser Account		
Login*	FrikaMu	
Password		
Password (confirm):		
First Ionin:		
Lastiogin:		
Activo from:	-	
Active Irolli.		
Active until:	Procession in the second se	
anguage:	English	×
nitial Page:	Diagnostics	~
ailed logins:	0	
Contact		
E-Mail*:	erika.mustermann@gmail.com	
Phone (Mobile):		
hone (Office):		
Fax (Office):		
Phone (Private):		
Address		
Company:		
Street:		
ZIP:		
Dity:		
Country:		

Save Send reset password email

Alle mit einem Asterix (*) versehenen Felder müssen zwingend ausgefüllt werden, was grundsätzlich für alle Masken im System gilt. Insbesondere das Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang, Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen enthalten (z.B.: hdfETr8! oder NewYork1999\$). Die Angabe der E-Mail-Adresse ist ebenso wichtig, damit eventuell ein verloren gegangenes Passwort zurückgesetzt werden kann. Auch ist die passende Sprache auszuwählen sowie der Startbildschirm. Alle anderen Felder sind optional auszufüllen. Anschließend sind die Einträge mit dem entsprechenden Button am unteren Rand zu sichern.

3.2 Strukturierung des Projektes

Das Programm bietet die Möglichkeit ein Projekt komplett durchzustrukturieren. Hierzu gibt es einige Auswahlbuttons genau dieses zu tun. Da das System Mehr-Mandantenfähig ist, muss zunächst ein Mandant (Kunde) definiert werden:



Auch hier ist zumindest der Name des Mandanten anzugeben. Weiter Eingaben sind optional:

				(
Vossio	h-Schwabe Deuts	chland		
Mandant	Gateway data polling	Alert configuration	Logbook	
Client				
Parent Object	t.	Root		
Name*:		Vossloh-Schwabe	Deutschland	
Contact:		Peter Mustermann		
Street/house	number:	Waenstr. 25		
ostcode/tov	wn/city:	73660 Urbac	h	
Felephone n	0.2	+49 7181 8002-0		
Save logo:		Durchsuchen	VS-Logo.png	
Delete curre	nt logo:			

ice Insight GmbH - All Rights Reserve

Weitere Eingaben sind auf drei weiteren Tabs möglich:

- Gateway Datenabruf, Eingabe der Uhrzeit, wann geloggte Daten aus dem Datenkonzentrator abgeholt werden müssen
- Alarmkonfiguration, auswählen der angezeigten Alarme
- Logbuch, Aufzeichnung aller getätigten Aktivitäten

Nach abspeichern des Mandanten, zeigen sich nun weitere Symbole, die eine tiefere Strukturierung des Projektes ermöglichen:



Von links nach rechts haben die Symbole folgende Bedeutung:

- Eine Ebene höher manövrieren
- Anlegen/Systemintegration eines Datenkonzentrators (iDC)
- Anlegen einer Straße
- Anlegen eines Ortsteil (Distrikt)
- Neuer Mandant
- Anlegen eines Datenpunktes (nur bei Geräten möglich)
- Anlegen einer Stadt

- Anlegen eines weiteren Benutzers
- Anlegen einer Benutzerdefinierten Karte

Im Idealfall könnte eine mögliche Struktur wie folgt aussehen:

Mandant -> Stadt -> Ortsteil -> Straße -> Datenkonzentrator

1

Overview	User roles System information
Search: 🖂	Name
Root	
👗 HorstKI	1
👗 test	
Vossloh	-Schwabe Deutschland
An Berlin	
🛄 Mitte	2
🖌 Fr	iedrichstrasse
	DC 0815
9	23049
9	23050
9	23051
9	23052
9	23053

Innerhalb dieser Strukturen gibt es im Übrigen auch die Möglichkeit die Geo-Position zu hinterlegen. Dadurch wird ein Auffinden mittels Kartenübersichten einfacher.

Benutzer lassen sich übrigens an jeder beliebigen Stelle einfügen. So können Zuständigkeiten besser aufgeteilt werden:



In diesem Beispiel hat der User "User_2" Zugriff auf die Bezirke Mitte und Tiergarten und allen Datenkonzentratoren in diesen Bereichen, wohingegen "User_1" lediglich Zugriff auf die Straßen im Bereich Mitte hat. Es lassen sich also beliebige Konstellationen und Abhängigkeiten bilden.

Ebenso lassen sich in einzelnen Straßen beliebig viele Datenkonzentratoren (iDC) definieren:



3.3 Benutzerrechte

Im Submenü Admin-> Benutzerrollen lässt sich jeder Bedienpunkt im gesamten Programm definieren, auf den einzelne Benutzer Zugriff haben dürfen. Menüpunkte müssen explizit aktiviert sein, damit sie auch sichtbar sind.

Beim Anlegen einer Benutzerrolle ist auf folgendes zu achten: Der Super-Admin besitzt allerhöchste Benutzerrechte und die Sicherheitsstufe O, welches das höchste Level ist. Legt man einen User mit dem Level 20 an, so kann ein User mit Level 21 die Zugriffsrechte aller User mit einem Level < 21 nicht ändern.

Mit dem Button "Neue Benutzerrolle" lässt sich dann ein neuer User mit eingeschränkten Rechten anlegen:

Degrentes	Devices	Bestmat	Alarma	Admin	Calendar	Logbook				VA	
		Ander Startin	an laman	Andre 1	Autor Lara	-	nge -			Basel Age	Advantation by
A user role											
(Asiana)			12.00								
Tanet .			100								
Description			144								
Intally intel [®]											
Permanent			_								
(Inspiration)											
	if here	-									
Broket .											
		- 11									
							1 mm				
							2.00				
							All Adm				
							2				
							(C. Asset				
							C taste	W Laborator	W tons	11 644	C. Data area
							C Lorenzie				
							D fame	W. whereaster	if take	C 194	C D fate antite
							10 lanes				
							C taxe	W. stands	Street.	() The	C telane
							-CT ATTRACTOR CONTRACTOR				
							PT and				

3.4 Systemintegration

Um nun alle Informationen auf dem System sichtbar zu machen, ist es erforderlich eine Systemintegration durchzuführen. Dadurch werden die Feldgeräte dem iLIC System bekannt gemacht.

Zunächst ist der Menüpunkt Admin->Übersicht anzuwählen. Nachdem nun dem Projekt eine Struktur gegeben wurde, kann als nächstes ein Datenkonzentrator (iDC) mit all seinen Leuchten-Controllern angelegt werden.

In unserem Beispiel legen wir einen solchen iDC in der "Straße des 17. Juni" an. Nach Aktivierung des entsprechenden Symbols, erscheint folgendes Bild:

Search: () Turn	P 3 19444		
Total	Connection details	ni Isaami Tarbustati	
	Name*	C	1
	P/Restane*	Stational care	
	Galeway type"		U
	FTP part".		-
	WTTP port".	24	-
	User camp?		
	Fastworth		
	Passwirt ^e FTP data path"		

Es ist zwingend erforderlich, dass der iDC datentechnisch erreichbar ist. Ansonsten können die sich darin befindlichen Daten nicht ausgelesen werden. Zunächst sind nun einige Einträge vorzunehmen:

- Ein frei wählbarer Name
- Die IP-Adresse oder der Hostname des iDC
- Als Gateway-Typ "SmartServer" auswählen
- Das benutzte Port für FTP, Standard ist 21
- Das benutzte Port für http, Standard ist 80
- Benutzername, Standard ist "ilon"
- Passwort, Standard ist "ilon"
- FTP Datenpfad, hier bitte ein "/"-Zeichen einsetzen
- Falls ein drahtloser Zugang über Router oder Modem benutzt wird, so ist diese Checkbox zu aktivieren.

🕼 Strasse des 17. Juni

Connection details Device	search Confirmation	
onnection details		
lame":	DC 0615	1
P/Hostname*:	10.3.7.222	
lateway type*:	SmartServer	•
TP port*.	21	
TTP port*:	80	
ser name*.	Bon	
assword*.	80n	
TP data path*	1	
loble:	2	

Next >>

Mit dem Button "Weiter" geht es dann zum nächsten Schritt. Die Software versucht nun eine Verbindung zum iDC aufzubauen. Gelingt dies, werden alle Controller entsprechend dargestellt:

🐔 Strasse des 17. Juni

Gateway Com	missioning						
Connection deta	Is Device search	Confirmation					
evice search							
lame: IDC 0815							
P: 192.168.0.150							
iateway UUID: 0	300001A9A22						
					L	oad devices >>	Install >
Select all	Name	Type	ID	Profile		Coordinates	
Apply configurat	ion to all luminaires	9	~		v		
•	OLC_23049	9	♥ 0503E2D0E200		¥	13.3526802 52	51468
₹	OLC_23050	9	v 0503DF983100		v	13.3532595 52	5147257
✓	OLC_23051	9	v 0503D17EB000		v	13.3538818 52	5147518
✓	OLC_23052	9	↓ 0503D1712700		¥	13.3545899 52	514791
✓	OLC_23053	9	v 0503E25D8600		v	13.355298 52.5	148497
¥	OLC_23055	9	♥ 0503D6725300		v	13.3558022 52	5148824
✓	OLC_23056	9	↓ 0503D66C3E00		¥	13.3562958 52	5149085
✓	OLC_23057	Ŷ	↓ 0503D0F6FE00		v	13.3568 52.514	9477
v	OLC_23058	9	✓ 0503DF57EA00		v	13.3573579 52	5149868
	OLC_23059	9	v 0503E2D6CC00		v	13.3575725 52	5150978
•	OLC_23060	9	✓ 0503D1714000		*	13.3584845 52	5150521
•	OLC_23061	9	↓0503DF111E00		v	13.3589887 52	5150782
•	OLC_23063	9	✓ 05030FBAB000		v	13.3594286 52	5151044
	OLC_23084	9	↓ 0503DF55AF00		v	13.3598383 52	515137
•	OLC_23065	9	v 0503D6787400		v	13.360244 52.5	151696
V	01.0.23055	9	0503F222FA00	-]	13 3607161 52	5152023

Als nächstes ist noch der Typ und das Profil der Controller anzugeben (Typ = DIMM, Profil = OLC). Dies geschieht in der ersten Reihe für alle Controller. In der letzten Spalte findet man die Geo-Koordinaten, sofern diese vorher mit dem iCT-tool eingetragen wurden. Eine Nachbearbeitung ist jederzeit möglich. Ferner kann auch eine Selektion der Controller stattfinden, sofern man die Checkbox in der ersten Spalte entsprechend markiert. Wichtig ist jedoch nur solche Controller auszuwählen deren Name mit OLC_ beginnt. Mit "Installieren" werden die Daten in die interne Datenbank der iLIC-Software übertragen.

Für den iDC ist noch eine Nachbearbeitung notwendig. Im Menüpunkt "Gateway" sind das Profil und der Objekt-Typ zu definieren:

= IDC 0815			
Galeway Connessoning	Gateway	1	
General			
Name*:		IDC 0815	
URN:		urn:lux:gateway:SmartServe	0
Pathc			Ċ
Type URM			C
PV Hostname*		192 168 0.150	C
FTP port*;		21	
HTTP port:		80	
Object type:		ON/OFF ~	
Profile		SmartServer ¥	
Voble			
Map Settings			
Latitude:		52.514889	
Longitude:		13.357244	
Zoom		17 4	

Im nächsten Schritt wird nun geprüft ob die Systemintegration erfolgreich war. Hier ist lediglich im Menü der Eintrag "Anlagen" auszuwählen:

CS CENTERSIGHT* ×	+				
O localhost/vossloh-schwabe	/protected/devices/over	rview/karGatewayLive.c	lo?nodeld=120		
Diagnostics Devices	Benchmark A	Narms Admin	Calendar	Logbook	
Overview Map					
Search: E Name	2 = iD	C 0815			
Root Nosth-Schwabe Deutschland Desich Desich Desich Mine Transe des 17, Juni De cests Y 20569 Y 20551 Y 2055 Y 20551 Y 2055 Y 205 Y 20 Y 20	Cont Start col OK Datapo Relay 1 Relay 2 Datapo	trol information E feet datapoint values ta: :: :: ::	vents Files Data	e Orr service	1 1 Last opdate
9 23556 9 23557 9 23557 9 23557 9 23559 9 23559 9 23559 9 23559 9 23559 9 23559 9 23559 9 23559 9 23551 9 23551 9 23554 9 23554	Relay 1 Relay 2 Digital h Digital h	i: 2. hput 1: hput 2:	0.00 0.00 0.0-1 0.0-1		2017-05-10714-3248-310-0000 2017-04-20110-64-35.081-0000 2017-04-20110-64-35.7878-0000 2017-04-20110-63-57.878-0000

In den Datenpunktfeldern lassen sich die internen Relais-Kontakte des SmartServers (iDC) schalten. Verbindet man diese Kontakte mit dem Schütz der Beleuchtungsanlage, lässt sich hierüber das Licht zu jeder Zeit ein- und ausschalten. Zusätzlich erhält man eine Information, ob die digitalen Eingänge des SmartServers aktiviert wurden.

Gleiches kann nun auch mit den Controllern gemacht werden:

Telepoint .	Total		Carnet	1.445	
	transfer in		0	0	Lang Survey High
	0		0	0	Lang turned the
d amplitude	Land and Long Long		0	0	Bast current high
	and the second s		0	0	East control to a
	(send)	0	0	Lang-college high	
			0	0	Lang-unitage true
Burburn .	THE REPORT OF TH		0	0	Elan unlage high
			0	0	that unlarge lose
Manual I	Taket	Last aptate	0	0	Passer Sector Inc.
the and the states	# 6 224 E 0.00 0.0 B 000000 17702 1180.0	2012 08.10715 08.08.008-0016		- 0	Berner Brit
(A) Inmail presim		2017 db. 10710 db 00 980-0808		~	
intege (V)	1.	2017-00-10710-00-00-0000	0	. 0	Four hat
rate voltage	24	2017-05-10711-05-08-080-0804	0	0	Personal
parts comment (mill)		2017 48. 10713 05.00.000-0028	0	0	Reiny Induite
ctri indene		2017 45. 10713 05.05.060-0028	0		
war dits		2017-05.10715-05.00.000-0008		~	Calactain Janua
and failer	1	2017 AK. 10711 AL DI. MM-4928	0	0	Lamp Taluie
and a Me	1752	2017-36-10710-30.00.008-0009	0	0	ECO Nebre
taugh anna Statistics	1126	30Y7-28-407Y5.00(05.000-0050	0	0	Companyation failure internet
minute state	443	3817-38.18716.08-88.426-8808	0		
en alada (N.)	1	2017-00.10715.00.00.428-0000		~	Communication Selare (proteine
and the	biter .	2011-05-10715-00-08-404-5820	0	0	Bair utlage below spec
			0	0	Lang-Looking
			•	0	Fading ready
			0	0	Balast temperature
			0	0	Dylarest
			0	0	Transce B.

Ist die Schrift grün, so ist der Controller online und liefert Daten.

Ist die Schrift rot, befindet sich der Controller im Offline-Modus und kann auch keine aktuellen Daten liefern.

Bis hierhin sind nun alle wesentlichen Schritte vollzogen, welche für das Arbeiten mit der Software notwendig sind. Die folgenden Kapitel beschäftigen sich mit den routinemäßigen Aufgaben und Einstellungen.

4 WEITERE SCHRITTE

4.1 Tägliches Arbeiten mit dem System

Im Wesentlichen beschränkt sich die Arbeit mit dem System darauf, zu lokalisieren, wo sich eventuell fehlerhafte Leuchten befinden. Zusätzlich kann der Benutzer Analyse-Tools verwenden, um zum Beispiel den Energieverbrauch anzuzeigen oder eine grafische Auswertung der Daten vorzunehmen.

4.1.1 Fehlerübersicht

Nach der Anmeldung eines Benutzers verzweigt das Programm direkt in die Fehlerübersicht. Hier bekommt der Nutzer einen Überblick über alle fehlerhaften Parameter des gesamten Systems. Fehlerursachen können sehr unterschiedlich sein, von ausgefallenen Leuchtmitteln bis hin zu elektronischen Baugruppenfehlern innerhalb von Vorschaltgeräten:



Klickt man auf einen der gelisteten Controller, so verzweigt das Programm in die Detailübersicht des Controllers.

Befindet sich der User direkt unterhalb von "Root", so zeigen sich sämtliche möglichen Fehler. Befindet sich der Nutzer unterhalb des Mandanten, so können die angezeigten Fehlermeldungen angepasst werden.

Diagnostics Devices Benchma	irk Alarms Admin Calendar Logbook					
Overview User roles System information Obje	ct types Licenses Purfies Bulk update 7.0t Map System settings					
Search: @ Term D	B 9632+4485					
Root test Vosaloh-Schwabe Deutschland Arrows	Vossioh-Schwabe Deutschland Manterl Cellevey firs poling Alert cenfiguration Laplock					
A2 Berlin	Error representation OLC					
	Lanp current high					
	Lamp current low					
	🐼 Main current high					
	Main current low Larop votage high					
	Lamp votage low					
	🐼 Main vollage high					
	🐼 Main votage low					
	Power factor low					
	🗭 Temperature high					
	R Power high					
	Power low					
	Relay failure					
	Cepectator falure					
	1.000					

4.1.2 Anlagen – Controller

In diesem Bereich befindet sich die Detailübersicht aller Geräte. Einzelne Geräte lassen sich selektieren, um genauere Informationen zu bekommen.

	1	tan briedel III	0.61	G. Lonsi			00400
nica Draian Dectma	Alarma Ada	ne Calendar Logbook					
~ 0							the Solites Sealer in
	7 20040			0			
0	Income Concerns	And		-			
en la sue la sura s	Transfer Locale	Contract of the second		-			
	Their other? Addressed of	Lee .					
terperso.							
Stramid day 17 Juli	Description of the local division of the loc	and a			farmed [- 6400	6
7 234		trees to an			0		Lang Langtonge
100		0		-	0	0	Lane served max
¥ 2001	of property lies	Land Land			0	0	their current frage
2 2001					10		for continu
1 1000		(and			0	- 61	Line other land
1 2000					10	-	
2 2407	alamate	[heat]					The read of
100	MATCH CLA			_			The college for
T 1044				5	4		then unline to a
1 100-	Interior	The second se	Last lotter		0	.0	from taken too
1000	Diana and and and and	PART OF REPORT OF REPORT OF A	2017-06-0710-01-02-0000		0	.0	Temperature top:
1000	Company of the loss		and an entry of the second		0	.0	Room Tage
1288	Danit other	1	DOT ON ATTRACT OF ANY ADDRESS		0		Read too
1047	Real Street later	88	1017-00.01700.0111100-0000		-		Barry Dalays
100	Beautiene (12)	10	2011/08/01/19/04 12 10/-000		1	-	
2219	Press (H)	m2	pert as infinited at 13 million		1		Laparities Sec.
2871	Panel Solar	1.014	2017-05-07106-41111-000-0000				Lang Selara
241	Second R	100	2017-08107108-0112-082-08200		0		205 MAR
2001	Design Aust (1989)	874	(017-02, 17-02, 51-11-14)-0000		0	0	Contractable International
1944	Concept and	ALC: NOT			0	- 0	Contractore Intern Internet
1.674	The second se	2	NAME OF TAXABLE PARTY.		0	.0	Inter-ordera latera latera
200				_	0	.0	Later in the
1979						10	And and a second s
1996					1.		
37.2							Table Server Bark
1940					0	.0	Spino a
					0		Type: - A

Die sichtbaren Bereiche im Einzelnen:

- 1. Hauptmenü zur Selektion der verschiedenen Bereiche:
 - a. Fehlerübersicht
 - b. Anlagen
 - c. Analyse
 - d. Alarme
 - e. Admin
 - f. Logbuch

2. Suchfeld zum schnellen Auffinden einzelner Geräte.

Mit dem kleinen Pfeil zwischen dem Wort "Suche" und dem Eingabefeld lässt sich die Suche auf bestimmte Bereiche einschränken.

- 3. Anlagen-Baum, zum selektieren einzelner Geräte.
- 4. An der oberen Kante befinden sich 4 Einträge:
 - a. Control Anzeige aller Online-Daten des Geräts
 - b. Information Anzeige relevanter Informationen
 - c. Events Ereignisse wie das Updaten von
 - Informationen
 - d. Dateien Sofern Dateien im Admin-Bereich hinterlegt wurden
 - e. Datenpunkte Inhalte selbiger mit Zeitstempel der letzten Aktualisierung

Unmittelbar darunter kann ein Feld "Datenpunktwerte abholen starten" erscheinen. Der Hintergrund für dieses Feld ist folgender: Wie bereits in Kapitel 3.4 beschrieben, ist anzugeben ob ein Datenaustausch über Mobilfunk (3G/4G) stattfindet. Wird diese Check-Box leer gelassen, würde das Programm ständig Daten abrufen, was den Traffic und die Kosten für die Übertragung erhöht. Wird es aktiviert, erscheint obig beschriebenes Feld. Ein Abruf der Daten findet dann nur noch statt, wenn auf dieses Feld geklickt wird, also die Übertragung manuell angestoßen wird. Darunter befindet sich ein Feld mit einem Schieberegler für 0–100 % Dimm-Pegel sowie einem Schalter zum ein- und ausschalten des Lichts. Nach der Einstellung der beiden Komponenten muss der Button "Senden" betätigt werden. Hierdurch lassen sich einzelne Leuchten ansteuern. Der Button "Zurücksetzen" setzt die angelaufenen und gemessenen Betriebsstunden auf 0 zurück.

Dies sollte immer nach dem Austausch von Leuchtmitteln oder kompletten Leuchten stattfinden.

5. Ein Übersichtsfeld aller gemessenen Werte des selektierten Geräts. Was hier angezeigt wird, wird durch das vorher definierte Profil festgelegt. Eine Änderung des Profils hätte somit auch unmittelbare Auswirkungen auf die Darstellung der Informationen. Ist die Schrift in diesem Bereich grün, so ist das Gerät online, ist die Schrift rot, so ist es offline. 6. Fehlerübersicht für diverse Meldungen. Welche Meldungen hier dargestellt werden, wurde zuvor in der Definition des Mandanten festgelegt. (Siehe auch Kapitel 4.1.1). Dieser Bereich ist in zwei Spalten aufgeteilt: Die linke Spalte zeigt den aktuellen Zustand, die rechte Spalte einen Zustand, der davor aktiv war, also älter und nicht mehr aktuell ist. Dies kann hilfreich sein, wenn zum Beispiel der Grenzwert für den Leistungsfaktor zu gering gewählt wurde und die Leuchte stark gedimmt wird, so wird die Meldung unter "Aktuell" registriert. Wird die Leuchte wieder auf 100 % gedimmt, rückt die Meldung in die Spalte "Letzter". Somit verschwindet nicht einfach eine Meldung, nachdem der Wert wieder innerhalb der Grenzwerte liegt.

4.1.3 Anlagen – iDC

Der iDC wird innerhalb der Anlagen wie folgt dargestellt:

Control	Information	Events	Files	Data points			
Start collect d	atapoint values						
Datapoint				Value			
Relay 1:					Off	send]
Relay 2:					Off	send]
Datapoint			Value			-	Last update
Relay 1:			0.0 0			:	2017-05-06T03:33:43.140+0000
Relay 2:			0.0 0				2017-05-06T03:33:43.210+0000
Digital Input 1			0.0 -1			:	2017-05-06T03:29:09.890+0000
Digital Input 2	2:		0.0 -1				2017-05-06T03:29:09.890+0000

Die Informationen sind in diesem Fall recht einfach aufgeteilt: Es lassen sich die beiden auf dem SmartServer befindlichen Relais steuern, das heißt ein- oder ausschalten. Damit ließen sich z. B. über entsprechende Schütze auch am Tage das Licht für Wartungszwecke einschalten. Außerdem sind die beiden digitalen Eingänge visualisiert. Hier ließen sich z. B. Türkontakte aufschalten und abfragen. Alle weiteren Punkte sind identisch mit dem vorherigen Kapitel.

4.2 Gruppieren und Zeitschalten

Eine der wichtigsten Aufgaben dieses Programms ist es dafür zu sorgen, dass zu vom Betreiber definierten Zeiten die Lichtverhältnisse änderbar sind. So soll der Anwender in die Lage versetzt werden, eigene Schaltzeiten zu definieren, ohne dass dies über spezielle Programmierungen oder direktes Einwirken auf den SmartServer stattfindet.

4.2.1 Anlegen von Gruppen

Der wichtigste Hinweis vorweg:

Eine Leuchte kann nur ein einziges Mal in eine Gruppe integriert werden und steht somit für weitere Gruppen nicht mehr zur Verfügung. Folgendes Bild veranschaulicht die Situation:



Im Beispiel oben sind zwei Gruppen definiert, wobei einzelne Geräte in beiden Gruppen vorkommen. Wenn nun die Gruppe A um 20:00 Uhr auf 60 % gedimmt wird und die Gruppe B um 22:00 Uhr ihre Leuchten auf 40 % dimmt, hat das für die Leuchten in der Schnittmenge folgenden Effekt: Um 20:00 Uhr wird auf 60 % und um 22:00 Uhr auf 40 % gedimmt.



Da aber Leuchten nur einer Gruppe zugeordnet werden können, ist eine dritte Gruppe C zu definieren:

Damit nun der gleiche Effekt zustande kommt, muss wie folgt programmiert werden: Gruppe A dimmt um 20:00 Uhr auf 60 %, Gruppe B um 22 Uhr auf 40 % und Gruppe C um 20:00 Uhr auf 60 % und um 22:00 Uhr auf 40 %. Damit wäre der gleiche Effekt erzielt.

Diese Maßnahme ist zwingend erforderlich, da das Zeitschaltprogramm mit unterschiedlichen Prioritäten arbeitet. Dies würde bei sich überlappenden Gruppen zu Konflikten führen.

Gruppen lassen sich grundsätzlich hierarchisch anlegen. Dies ist in den Bereichen Mandant, Stadt und Ortsteil möglich. Dadurch wird auch die Auswahl vereinfacht. Will man alle Leuchten erreichen, ist die Gruppe im Mandanten anzulegen. Soll die Erreichbarkeit auf eine bestimmte Stadt oder einen Ortsteil begrenzt sein, so können die Gruppen genau dort angelegt werden.

Es gilt aber, dass man im Bereich "Mandant" Zugriff auf alle Gruppen, auch die der untergeordneten Bereiche wie Stadt oder Ortsteil, hat.

Für die Definition von Gruppen ist folgende Vorgehensweise vorzunehmen. Diese ist für alle Bereiche gleich. In diesem Beispiel wird eine Gruppe auf den Bereich "Stadtteil" definiert, das heißt, alle Leuchten unterhalb von "Stadtteil" können in die Gruppe integriert werden. Klickt man im Strukturbaum auf das entsprechende Symbol, erscheint die Eingabemaske für Gruppen. Mit dem Button "Neue Gruppe erstellen +" wird der Prozess angestoßen. Daraufhin erscheint folgendes Bild:



Bitte einen Gruppennamen eintragen, wobei Leerzeichen und Sonderzeichen nicht erlaubt sind. Ferner ist der Typ einzutragen, der aus der Combo-Box auszuwählen ist. Da wir in unserem Beispiel von dimmbaren Leuchten ausgehen, ist auch der entsprechende Eintrag zu wählen. Mit dem Button "Gruppe erstellen" ist die Gruppe angelegt, beinhaltet aber noch keine Leuchten.

Als nächstes erscheint die Eingabemaske für die zu selektierenden Leuchten. In der rechten oberen Ecke findet sich dann folgendes Symbol, mit dem die Leuchten, welche noch nicht in Gruppen definiert wurden, aufgelistet werden:



Nun sind alle Leuchten sichtbar. Es lassen sich noch Filterkriterien heranziehen, die dann die Auswahl vereinfachen. In untenstehendem Beispiel sind alle Leuchten angewählt, deren Bezeichnung mit "2305" beginnt und sich in Berlin, Stadtteil Tiergarten und in der Strasse des 17. Juni befinden:

Group	Q Add additional luminaries			
Disartane (Disaft)				
ta inc	× remembers	1 May	diam'r ar	1
	200	1.0	Tergette	a Comercian (17 Juni
	2 mm	144 C	Tergeter.	Director data (1 ¹ and
Lamination	S 141	tere .	Temperan	Drawn me 11 put
	2 m	310	Targette	Streets per 17 Jun
- Paren	2 pm	100	Telgeloi	Drawe bes 77 June
	A 100	100	Temperan	Dress in 17 Jac
	S 100	240	Tergeter	States are 11 per
of the local division	2 Der	Auto .	Departer	Diverse das 11 per
Research and the second se	92 (mm	244	Tergette	Disease day 17 per
	2 100	tern.	Tergetter	Street day 17 June
T Tali paginene	P of 20 Constant Interface Point 20 Constant Interface			

Mit dem grünen Button "ausgewählte Leuchten zuordnen +" werden diese vorselektiert. Es lassen sich anschließend weitere Leuchten der Gruppe zuordnen und zwar in der gleichen Art und Weise wie bisher beschrieben. Erst wenn der Button "Änderungen speichern" betätigt wird, ist die Gruppe definiert. Anschließend erscheint eine Kontrollmaske, in der bei Bedarf noch Änderungen möglich sind. Mit "Zur Gruppenübersicht" gelangt man wieder an den ursprünglichen Punkt. Hier ist nun die Gruppe als solche auch gelistet:

Tergartan					
Drouge (Factor					
	Auto	*	il lape	(Signal) reference	arters.
· lottatestate	inst	249		Inselect	Learn
			44	10.00	
Institute print -					

Nun kann das Licht je Gruppe geschaltet und gedimmt werden.

Dazu ist lediglich auf den Eintrag "Leuchtengruppe schalten" zu klicken, woraufhin sich folgendes Fenster öffnet:



Hier lässt sich nun ein beliebiger Dimmwert und der Befehl für das Ein- und Ausschalten aktivieren, der dann auf die entsprechende Gruppe angewandt wird.

Des Weiteren lässt sich die komplette Gruppe mit dem Button "Löschen" auf der rechten Seite entfernen. Zuvor eingefügte Leuchten sind dann wieder frei für andere Gruppen.

4.2.2 Anlegen von Zeitschaltprogrammen

Im Hauptmenü findet sich der Eintrag "Kalender". Nach einem Klick hierauf, öffnet sich folgende Maske:

Diagramics	Deveza Benchese	A Alarma A	Ame	Cametar Logicon		Ve	SOLUTIONS
Cannala						mar locality	emiliates lager
lains -	dance.			Bearing State	104	description in an other than	
	investi investi				144	(Insel)	
0.00	(maple)				144	denset.	

Hier sind zunächst nur die vordefinierten Gruppen gelistet. Da diese in direktem Zusammenhang mit dem Zeitschaltverhalten stehen, sind diese entsprechend anzuwählen. Auch hier findet sich in der oberen Zeile ein Filter, der die Daten übersichtlicher erscheinen lässt.

Klickt man auf eine der Gruppen, erscheint folgendes Bild:



Als nächstes ist eine Beschreibung einzutragen, da ansonsten keine Möglichkeit besteht, die definierten Schaltprogramme zu sichern. Klickt man anschließend auf eines der Datumsfelder, öffnet sich die Maske zur Eingabe des Schalt- und Dimmverhaltens:



Die Neue Regel ist nun anzugeben. Neben dem Namen für das Event (Ohne Leerzeichen und Sonderzeichen) ist die Priorität des Schaltvorgangs auszuwählen. Die einfachsten Formen der Priorität sind die "Jeden Tag" und "Wochentag"-Prioritäten, wobei letztere die höhere Priorität besitzt. Bei "Jeden Tag" wiederholt sich der Schaltvorgang täglich, beginnend mit dem Startdatum. Ein Enddatum des Vorgangs ist nicht zu definieren. Ähnlich verhält es sich mit dem wöchentlichen Schaltvorgang. Hier kann ein einzelner Wochentag ausgewählt werden, der dann, ebenfalls ohne Enddatum, den Vorgang Woche für Woche wiederholt. Anders verhält es sich mit den Prioritäten 2 und 3. Hier lassen sich mehr Varianten programmieren. Neben der Möglichkeit den Wiederholrhythmus zu beeinflussen, lässt sich hier auch ein Enddatum festlegen:



Beim Lampenstatus wird der Dimm-Wert und sowie Ein- oder Ausschalten vorgegeben. Die Möglichkeit einer Wiederholung besteht ebenfalls. Jetzt bitte noch das Datum eintragen, an dem der Schaltzyklus starten soll, sowie die dazugehörige Uhrzeit. Mit "Speichern" werden die Daten in den internen Kalender übertragen. Danach zeigt sich in unserem Beispiel folgendes Bild:



Mit "Speichern" lassen sich jetzt die Definitionen in die Datenbank übertragen. Mit dem Button "An das Gerät senden" ist der Vorgang abzuschließen. Auf dem SmartServer, es können auch mehrere sein, wird nun ein lokale Zeitschalt-Dienst eingerichtet. Das heißt, dass das Ausführen der Schaltvorgänge nicht durch die iLIC-Software geschieht, sondern lokal vor Ort im SmartServer.

Durch klicken auf die Zeiteinträge im Kalender, öffnet sich das Fenster erneut und lässt sich dadurch editieren.

4.2.3 Prioritäten

Zum besseren Verständnis, wie Schaltvorgänge auszuführen sind, ist es erforderlich die Funktion der Priorität zu verstehen. Die Reihenfolge ist dabei wie folgt definiert:

- Jeden Tag, niedrigste Priorität
- Wochentag
- Priorität 2
- Priorität 3, höchste Priorität

Eine Priorität ist immer für 24 Stunden wirksam und sie beginnt immer um 0:00 Uhr. Innerhalb dieses Zeitraums sind Schaltvorgänge mit niedrigerer Priorität nicht aktiv. Wenn also zum Beispiel ein täglicher Schaltvorgang um 22:00 Uhr das Licht auf 50 % dimmt und ein zusätzlicher, wöchentlicher Schaltvorgang für Samstag und Sonntag um 23:00 auf 30 % programmiert wird, so wird das Licht am Wochenende erst um 23:00 Uhr gedimmt. Der Schaltvorgang um 22:00 bleibt dann unberücksichtigt. Zur besseren Veranschaulichung ist folgende Grafik zu beachten:



In der oberen Grafik ist eine täglich wiederkehrendes Zeitschalt-Programm hinterlegt. In der darunterliegenden Grafik eine Ausnahme definiert, die nur ein einziges Mal auszuführen ist. Da diese aber eine höhere Priorität besitzt, ergibt sich als tatsächliches Schaltprofil die darunterliegende Grafik.

4.3 Auswerten der Daten

Das System bietet die Möglichkeit historische Daten aufzuzeichnen. Um dies zu ermöglichen, müssen im SmartServer die Daten-Logger aktiviert werden. Diese zeichnen im Normalbetrieb jede Änderung auf und speichern sie lokal. Zu definierten Zeiten werden diese Daten dann durch die iLIC-Software abgerufen. Der genaue Zeitpunkt lässt sich einstellen. Unter Admin-> Übersicht, ist dies auf Mandanten-Ebene möglich. Hierzu gibt es den Menüpunkt "Gateway Datenabruf":

	Prones Dow.uposte	Edit Map System settings
a	244216	
1 Vossloh	-Schwabe Deutsch	hland
Mandant 4	Gateway data polling	Alert configuration Logbook
Schedule		
	7	Possible values: 0-24, *, */x
Hour:		
Hour: Minute:	0	Possible values: 0-59

Es lassen sich verschiedene Abrufzeiten definieren. Ein Eintrag wie oben beschrieben würde bedeuten, dass alle 24 Stunden um 7:00 Uhr ein Datenabruf stattfindet. Es lassen sich auch andere Zeiten eingeben. Wird unter "Stunden:" ein Wert in der Form "*" eingetragen, so erfolgt der Abruf stündlich. Ein Eintrag "*/4" löst einen Abruf alle 4 Stunden aus. Zusätzlich lassen sich auch noch die Minuten einstellen. Auch ein Eintrag "6, 10, 17" im Stundenfeld wäre möglich, wobei dann zu den angegebenen Stunden die Abfrage erfolgt. Die Daten lassen sich auch manuell abfragen. Hierzu ist im Bereich des iDC im Strukturbaum der Menüpunkt "Information" anzuwählen. Am unteren Rand findet sich dann der Eintrag "Datenpunktwerte abholen starten".

Im Bereich "Event" erhält man unter anderem Informationen darüber, ob und wann eine Übertragung stattgefunden hat. Sollte die Übertragung fehlerhaft sein, so wird dies ebenfalls angezeigt.

Hinweis: Jeder Abruf erzeugt Daten-Traffic, der unter Umständen zu Mehrkosten führen kann. In der Regel reicht ein Abruf innerhalb von 24 Stunden. Sollten mehrere Mandanten angelegt sein, so macht eine zeitliche Staffelung der Abrufzeiten durchaus Sinn, damit Netzwerk-Ressourcen nicht überbeansprucht werden.

Die Auswertung der Daten erfolgt mit dem Menüpunkt "Analyse". Auf der linken Seite findet sich der Strukturbaum. Darüber die drei möglichen Auswertungen der Daten:

- Analyse
- Trendreport
- Energieauswertung

4.3.1 Analyse

Die Analyse dient dazu die eingesammelten Messparameter grafisch darzustellen. Hierzu können bis zu 8 unterschiedliche Messwerte von verschiedenen Controllern herangezogen werden. Zunächst ist der gewünschte Controller links im Strukturbaum zu selektieren. Unterhalb des selektierten Objekts befinden sich dann die verschiedenen Messparameter. Wird hiervon eines selektiert, wird die grafische Darstellung unmittelbar umgesetzt:



Die Darstellungsweise des Graphen ist veränderbar.

Wird der Mauszeiger über die Grafik bewegt, erscheinen am oberen linken Rand folgende Symbole:



Durch klicken auf die gewünschte Option, ändert sich die Darstellung unmittelbar.

Am oberen rechten Rand erscheint hingegen folgende Grafik:



Von links nach rechts:

- Speichern der Grafik als PNG-Datei
- Speichern als CSV-Datei zur weiteren Verwendung in anderen Programmen
- Ausdrucken der Grafik
- Vollbildmodus

Am unteren Rand befinden sich noch Symbole zum Zoomen und Schieben der Grafik.

Die X- und Y-Achse wird beidseitig automatisch skaliert. Unterhalb der Grafik gibt es weitere Parameter, die die Auswertung erleichtern sollen:

- Zeitraum Festlegen eines Darstellungs-Zeitraums
- Zeitzone zur korrekten Darstellung der Zeitachse
- Server Zeitzone: Nicht änderbar, dient der Information
- Datenpunkt mit Check-Box zum sichtbar machen der Grafik
- Einh. Physikalische Einheit (nicht änderbar)
- Darstellung für jeden Messpunkt individuell einstellbar
- Farbe Kurvenfarbe wählbar
- Achse mit Checkbox sichtbar oder ausgeblendet
- Zähler zeigt die Abweichung vom Mittelwert
- Min/Max zum Anzeigen der minimalen und maximalen Messwerte innerhalb des gewählten Messzyklus
- Auto. Skal. Für die automatische Skalierung der Y-Achse
- Skal. Anpassen für manuelle Skalierung
- Vergl. mit um eine Vergleichskurve aus der Vergangenheit heranzuziehen
- Grenzwerte grafische Darstellung von Grenzwerten



Ein Klick in die Grafik öffnet ein Fenster mit weiteren Informationen zum gewählten Zeitpunkt:



Auch lässt sich durch Ziehen und Markieren eines Bereichs, dieser auf der Zeitachse hervorheben.

Alle gemachten Eingaben lassen sich auch speichern. Das linke Symbol löscht alle gemachten sowie die grafischen Einstellungen. Das mittlere Symbol dient zum Abspeichern der grafischen Darstellung. Als Speicherort kann jeder beliebige Punkt im Strukturbaum gewählt werden. Ebenso lässt sich einstellen, ob das Profil für alle Nutzer sichtbar ist oder nicht.

4.3.2 Trendreport

Der Trendreport ermöglicht es in regelmäßigen Abständen zuvor definierte Profile an einen Empfänger per E-Mail zu senden. Dies geschieht mittels einer Grafik oder auch als CSV-Datei:

Profile		
Test		v
av 🗆		
Subject		
Test Report		
fext		
Daily report.		
petrennt)		
info@vossibh-schwabe.com, report@vo	ssibh-schwabe.com	
Send time		
09:00		
Send frequency		
Daily		v

4.3.3 Energieauswertung

Die Energieauswertung ist eine weitere Möglichkeit die entsprechenden Daten darzustellen. Als Datenbasis dienen hier bereits definierte Gruppen und die darin enthaltenen Controller. Da in den Controllern ständig der Energieverbrauch kumuliert wird, lassen sich diese Informationen auch auslesen. Sie sind Bestandteil der im SmartServer definierten Data-Logger. Von dort werden mit der oben beschriebenen Methode die Daten ausgelesen.

Deshalb sind prinzipiell nur drei Angaben notwendig:

- Leuchtengruppe
- Zeitabstand oder Intervall (täglich oder monatlich)
- Zeitraum "Von" / "Bis"

Die Daten lassen sich auch als CSV-Datei exportieren:

Diagnostics	Devices	Benchmark	Alarms	Admin	Calendar	Logbook
Benchmark Trend	report Energy	summary				
🗲 Energy sum	nmary					
Parameters				MY.		
Luminaire group:				Cruilles		~
Interval:				Day		~
From				12.04.201	7	
r tom.						

Refresh chart Excel-Export (.csv)

Als Ergebnis erhält man die Daten in Form einer Tabelle.

4.4 Alarme

Gegenüber herkömmlichen Lichtsteuerungen haben Lichtmanagementsysteme den großen Vorteil, dass diese nicht nur das Licht schalten und dimmen können, sondern auch Rückmeldungen aus der Anlage liefern. Je nach Zusammenstellung der Anlage ergibt sich eine Diagnosetiefe, die bis in die Vorschaltgeräte hineinreicht. Da die Software auf die maximale Ausbaustufe hin entwickelt wurde, bleibt eine individuelle Anpassung dem Benutzer überlassen. Speziell hiervon ist der Bereich der Alarmbenachrichtigung betroffen. Die Controller selber übermitteln wegen der internen Auswerteprogramme eine Statusinformation. Das Portal bietet allerdings, aufgrund der übertragenen geloggten Daten, die Möglichkeit, die aufgelaufene Information dynamisch zu überprüfen und daraus Ereignisse abzuleiten, wie z. B. das Versenden einer E-Mail. Diese erscheint im gleichnamigen Menüpunkt und kann quittiert, erledigt oder gelöscht werden. Egal welche Aktion ausgeführt wird, es im System protokolliert. Somit kann nachverfolgt werden, wer zu welchem Zeitpunkt Änderungen vorgenommen hat.

Das Menü "Alarm" besteht aus vier Teilbereichen:

- Alarmmeldungsliste
- Alarmdefinition
- Benachrichtigungsvorlagen
- Bedingungsvorlagen

Diagnostics	Devices	Benchmark	Alarms	Admin	Calendar	Logbook	
Notification List	Alarm Definition	Message Templates	Condition templ	ates			
Notification	n List						

4.4.1 Alarmmeldungsliste

Wird das Menü "Alarm" geöffnet, so erscheint immer die Alarmmeldungsliste. Hier wird der aktuelle Status aller Alarme gelistet:

C Notification List								
The Libraria								
Annalese .	And Advantage	(hollowed)	Normal Addition And	Notes .	Steel, 4 Sectore rules	. Det	Tree of a biometric descent	Advertised in
(Lotter and ind	- 100							

Das Auswahlmenü "Filter" kann nach entsprechenden Kriterien gefiltert werden. Gerade wenn eine Anlage über einen längeren Zeitraum aktiv ist, kann es unter Umständen nützlich sein, die Historie nicht zu löschen um den Werdegang zu dokumentieren. Der Filter ist ein effektives Werkzeug, um schnell die richtigen Informationen zu selektieren. Alarme lassen sich nach den folgenden Kriterien selektieren:

- Alle Alarme
- Alarm aktiv
- Alarm nicht quittiert
- Alarm aktiv oder nicht quittiert
- Alarm aktiv und nicht quittiert

Im unteren Selektier-Feld lässt sich auswählen, was mit den Alarmen als nächstes passieren soll:

- Ausgewählte Meldungen quittieren
- Ausgewählte Meldungen als gegangen markieren
- Ausgewählte Meldungen quittieren und als gegangen markieren
- Ausgewählte Meldungen löschen

4.4.2 Alarmdefinitionen

Bevor Alarmmeldungen gemeldet werden, müssen diese zunächst einmal definiert werden. Alarmdefinitionen wirken immer dort, wo sie sich im Strukturbaum befinden. So lassen sich Alarme auf einzelne Bereiche oder über die gesamte Anlage ausdehnen. Das Prinzip der Definition ist im Wesentlichen immer gleich: Es ist der zu überwachende Bereich anzugeben. Mit dem Glocken-Symbol beginnt dann die eigentliche Parametrierung.

Folgende Angaben sind zu tätigen:

- Name der Meldung
- Einrichten einer Eskalation
- Dringlichkeit des Alarms

Nach Speichern dieser Informationen öffnet sich am unteren Rand ein weiteres Feld. Hier kann die eigentliche Alarmdefinition stattfinden.

Diagnostics Devices Bend	hmark Alarms Admin	Calendar Logbook		
Infration List Alarm Definition Message	Termates Condition terminates			
Search () Norm	PEZ			
Venetor. Echowske Deutschland <u>al</u> Derin <u>iii</u> Mitte <u>Chanaderstresse</u>	Alarm Securitz Area			Object was created.
Alarm Securitz Area	Condition(s) Vessage S	avuates.		
III Targates	1. General			
	Parent Object		Chaussestrasse	
	Tane .		Alem Securitz Area	
	Continuing excalation when ala	ent ganet		
	Severity of alarm:		Medum u	
	2. Assignments for Alarm			
	© El Consententes + Claus Vicens n El El Vicenser : El ≩ Lonner,557			
	3. Compliant(a)	THE REPORT OF THE PARTY OF		
	O All Conditions must be true	Cone Condition must be true		
	Choose condition template Peake	select w		
	New condition.	Peace select w		

Es gibt zwei grundsätzliche Arten der Alarmgenerierung: Entweder alle nachfolgenden Bedingungen treffen zu oder mindestens eine Bedingung trifft zu.

Als nächstes müssen die Bedingungen definiert werden. Es gibt eine ganze Reihe unterschiedlicher Möglichkeiten die Konnektivität oder auch einzelne Datenpunkte zu überwachen. Die einfachste Variante ist die Überwachung von Grenzwerten, die bereits in den Controllern bei der Systemintegration durchgeführt wurden. Allerdings werden vom System lediglich folgende Parameter unterstützt:

- Versorgungsspannung min./max.
- Versorgungsstrom min./max.
- Leistung min./max.
- Leistungsfaktor min.
- Temperatur max.

Dies entspricht exakt dem, was auch in der Übersicht einzelner Leuchten dargestellt wird:

Current	Last		
0	0	Main current high	
0	0	Main current low	
0	0	Main voltage high	
0	0	Main voltage low	
0	0	Power factor low	
0	0	Temperature high	
0	0	Power high	
0	0	Power low	

Eine weitere individuelle Möglichkeit ist die Verwendung eigener Grenzwerte, welche in der iLIC-Software zu definieren sind. Hierzu lässt sich der Datenpunktvergleich heranziehen:



Im unten gezeigten Beispiel wird genau ein Alarm erzeugt, wenn der gemessene Strom entweder größer 200 mA oder kleiner 50 mA ist.

×
×

Eine Online-Überwachung lässt sich ebenfalls generieren.

Sollte die Straßenbeleuchtung aber am Tage ausgeschaltet sein, ist diese Bedingung mit einem Zeitintervall zu koppeln:

Choses condition investors Please	unit a				
Aart Coder. Mayort	Peaks select v	artes -	+ w	FAC18	ж
2 Aare Cendler	Weetly Time Hitman	No. 20 No. 20 No. 20 No.	tertexter(32.00 and 83.00		×
here continue	Pause send a				

In diesem Beispiel wird überprüft, ob alle Geräte innerhalb des Bereiches ONLINE datentechnisch erreichbar sind. Hierzu erfolgt eine Abfrage auf TRUE (Wahr) oder FALSE (Falsch). Trifft erste Bedingung zu, so muss zusätzlich auch die zweite Bedingung erfüllt sein. Dies bedeutet, dass die Überwachung immer in der Nacht zwischen 22:00 und 03:00 erfolgt.

Ein anderes Beispiel stellt dar, wie ein Leuchtmittel zu überwachen wäre. Hierbei wird angenommen, das bei eingeschalteter Leuchte der Strom gleich O ist:

Agen Constant, datasent	Parent salest	ands	(**)	76.0	
Anter Condition Addapted	Presse served	autopCurrent	(* +	8	
and the second	Pages select a				

Auch die Lebensdauer eines Leuchtmittels lässt sich hierdurch überwachen. Die dazugehörige Definition würde dann wie folgt aussehen:



Die Einstellung der maximalen Lebensdauer erfolgt im Bereich "Massenupdate" im Menü "Admin". Die Funktionalität wird in Kapitel 4.5.3 genauer beschrieben.

Dies sind nur einige Möglichkeiten, die das Alarmmanagement bietet.

4.4.3 Die Alarmbenachrichtigung

Um die Alarme weiterreichen zu können, sind 3 Methode vorhanden:

- E-Mail
- SMS
- FAX

Für die beiden Letzten sind spezielle Treiber und die Nutzung eines kostenpflichtigen Services notwendig.

Die E-Mail-Verarbeitung ist somit die einfachste Methode aufgelaufene Meldungen zu verbreiten. Die Möglichkeiten hierzu sind auch hier recht vielfältig.

Nach Anwahl von "Alarmbenachrichtigung" erscheint folgendes Bild, welches zur besseren Erläuterung bereits ausgefüllt ist:

6.2								
Alarm Security Area								
Louisvin [Assauge] how	eter .							
adhuton Connector	States and a little state							_
· Severinet - Odd Inel	are an template							
D Next Strem Semplete								
C Template reference								
wheelt	Langdover Noire 3(1983)	wer(source)	hart unable	w] Add belowers				
freinge hiet.	Senating & avery will be at \$2500355400 BLAT, OF, JESPONDELT, S	Annes Street						
	Agen Optimize \$(A), Alle,	DEFINITION_MARES	Paint - analise	- Att behoved	*			
deregients.			the second second second		-		115 (19) (10) (1)	
tar .	(meaning)	5 Mil 2 Mil	ene restiraĝo in	e		Francisk period 2010	20202020202020202	
All might	(Resources)							
Lessandore level after: 10.0	×							
Bew feet - Edit level Teet True template	Dave as tampiate							
laterat	WEET'T CARL THE MARK	es schedel	Inert under	+ Add Demont	-			
dennage text	Sanding & story with the ar Schellshart NLST, OF JESPONDELL, J Agen Oxforder: SALARS	NTTEL BOF MODE Currents SETMEN, MARE						
and an and a second			Const rates	· All bracht				
1 dai	broad great great	1				Prost Line and Dir 44	Ta (m. own 21.05	×
							9-9-9-9-9-9-9-9	2
Add inclosed	Passa serect u							
all and/or exception								

Im roten Bereich wird die Vorlage für eine Meldung definiert. Neben einem Betreff, gibt es auch ein Textfeld, welches beliebig beschrieben werden kann. Es lassen sich auch Platzhalter für Zeitstempel, Name des betroffenen Gerätes, Messwerte und ein Bestätigungslink einrichten.

Im grünen Bereich wird der oder die Empfänger eingetragen. Die E-Mail-Adressen kommen z. B. aus dem System und wurden durch User-Definitionen bereits angelegt, sie sind aber auch frei zu definieren.

Bereits geschriebene Meldungen lassen sich als Vorlage speichern und somit wiederverwenden.

Es lassen sich jedoch noch Eskalationsstufen einrichten, die sich nach einer vordefinierten Zeit aktivieren und einen weiteren Verantwortlichen auf die Dringlichkeit aufmerksam machen. Erst wenn der Alarm quittiert wurde, wird diese Meldekette unterbrochen und abgeschlossen.

Im Bereich "Simulation" kann ein Alarm entsprechend simuliert und die Nachrichtenkette in Gang gesetzt werden.

4.4.4 Benachrichtigungsvorlagen und Bedingungsvorlagen

Diese beiden Punkte im Alarm-Menü erlauben es, Texte für die Benachrichtigung und Bedingungen für die Selektion von Alarmen vorzunehmen. Die einzelnen Schritte ähneln sehr den bereits gezeigten und werden deshalb nicht im Detail beschrieben.

4.5 Editieren der Einträge 4.5.1 Löschen von Einträgen

Im Menü "Admin" lässt sich jeder Eintrag mit einem roten Kreuz auf der Maske löschen. Dies sollte jedoch mit Bedacht passieren, da durch diesen Vorgang, durch die referentielle Integrität der Datenbank, auch verknüpfte Elemente verschwinden können.



4.5.2 Verschieben von Einträgen

Mit dem Symbol links vom roten Kreuz lassen sich komplette Bereiche verschieben und somit die Struktur des Baums auf der linken Seite verändern. Dieses lässt sich mit allen Objekten durchführen, die dieses Symbol zeigen. Klickt man darauf, so erscheint ein Kontext-Menü, mit dem das Ziel der Aktion anwählbar ist.

4.5.3 Massenupdate

Eine weitere wichtige Funktion ist das "Massenupdate" von Parametern, die sich ebenfalls im Admin-Bereich befinden.

Hiermit lassen sich folgende Einträge in den Geräten en bloc verändern:

- Installationsdatum
- Version
- Objekttyp
- Profil
- Lebensdauer in Stunden
- Beschreibung

Die Selektion der zu ändernden Geräten, erfolgt in gleicher Weise wie bei der Definition von Gruppen, so auch im Kapitel 4.2.1 beschrieben.

Bevor Einträge durchführbar sind, sind diese mit der Check-Box zu aktivieren:

() () makes	at a basis potential about		-	erheiden ift				G, lader -		004	
Degenites De	NERS BERTHAR	Aures	Atrin	Ceinter Loph						VA:	GHTING
	And in case of the local division of the loc		name . A	August 10.000 North	and a second sec					their tax light the	Index Symp
Master data			21	Add adddonal furniain							
	1986 C		10.10		diand faire	-	-	14	Darrest	Binner .	
C week				298.	1000				The Instant	(a) (and (a) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b	
C hat			8.1		100	- 10	(ingl)	der.	Teprint	Shares des 17 Jun	
R martine	-		2			. 84	(ingl)	dark.	- Taipeter	Street do 17 int	
D Installed			8.1	Mit 2	(rest	94	Dead	(brite	Texator	70 years doi: 17 . 141	
			8.1		1000	84	Dept	pere-	Tergetter	Water die 17 Jun	
-	_		N 2	-	0.000	0.1	(head)	64.00	Service .	These des 11 Jun	
The second stands of			8.1		0.000	84	the		Tearter	Diverse day 17. Jac	
ALL DOUGHT			L.,	of Al Language Lancied							
"Adea the officer of	and the get		-								
				and seattingers							
				torognod tumoration 0							

Mit dem grünen Button werden die selektierten Geräte vorausgewählt und mit "Update auf zugewiesene Leuchten ausführen" die Aktion beendet.

Es lassen sich auch einzelne Leuchten anderen Bereichen zuordnen, ähnlich wie dies beim Verschieben von Einträgen geschieht. Hierzu gibt es den Button "Leuchten verschieben".

5 ANHANG

In diesem Kapitel befinden sich noch abschließend einige wichtige Punkte, die es zu beachten gilt.

5.1 Lizensierung

Dieser Bereich ist insofern wichtig, da er die volle Funktion des Systems frei schaltet. Das Lizenzmodell sieht deshalb vor, für jeden einzelnen iDC/SmartServer genau eine Lizenz zu ordern und zu installieren.

Für die Lizensierung wird die Neuron-ID des SmartServers benötigt. Diese kann im Menü "Anlagen" im Strukturbaum durch Anklicken des SmartServer/iDC eingesehen werden. Im Bereich "Informationen" gibt es einen Eintrag "Gateway UUID:". Die dort vermerkte 12-stellige ID ist an Vossloh-Schwabe zu übermitteln.

Ist die Lizensierung gültig, erhält der Nutzer eine Textdatei mit verschlüsselten Informationen zurück. Diese Datei ist dann unter "Admin->Lizenzen" einzutragen. Dies geschieht am einfachsten durch kopieren der kompletten Datei in das vorgesehene Feld.

having farming fightering thereines lines are fighter fighter to be and	
And and the state of	ja.
Upload License Files Gateway UUD	

Nach der Installation hat der Nutzer 40 Tage Zeit die Lizensierung durchzuführen. Andernfalls wird der iDC/SmartServer von der Kommunikation ausgeschlossen.

5.2 Interaktive Geo-Positionierung

5.2.1 OpenStreetMap

Als Grundlage für die Positionierung der Leuchten benutzt das System "OpenStreetMap" als Kartenbasis. Sofern nicht bereits bei der Systemintegration die Geo-Daten eingetragen wurden, lässt sich dies an dieser Stelle nachholen. Über das Menü "Admin" ist der Unterpunkt "Karte editieren" anzuwählen. Es öffnet sich auf der linken Seite eine Karte und auf der rechten Seite ein Menü zur Selektion der Geräte:



Die gewünschten Geräte lassen sich hier auswählen und auch vorfiltern. Mit dem grünen Button werden diese dann anschließend in einen virtuellen Container kopiert. Nun lässt sich mittels rechter Maus-Taste jedes einzelne Gerät zielgerecht in der Karte positionieren.

5.2.2 Anwenderspezifische Karten und Pläne

In Ausnahmefällen lassen sich auch Anwenderspezifische Karten – wie zum Beispiel GIS-Karten – in das System integrieren. Dies funktioniert ausschließlich im Bereich "root", also im obersten Nutzer-Level. Zunächst muss das Kartenmaterial in das System geladen werden. Dies erfolgt unter "Admin->Übersicht". Klickt man auf das root-Symbol, kann, ähnlich allen anderen Einträgen im Strukturbaum, genau hier die Karte definiert werden. Anschließend erscheint es auf der Übersicht:



Durch Rechts-Klick in die Karte erscheint ein Fenster und über "Hinzufügen von Objekten" erscheint ein Kontext-Menü, welches dann die Auswahl erlaubt.

5.3 Objekte 5.3.1 ON/OFF-DIMM Objekt

```
{
  "definition":[
    {
       "displayElement":"SLIDER",
       "position": 1,
       "name":"lampValue",
       "minValue":0,
       "maxValue":100,
       "visible":true
    },
       "displayElement":"CHECKBOX",
       "position":2,
       .
"name":"lampOn",
       "falseValue":0,
       "trueValue": 1,
       "visible":true
    }
  ]
}
```

5.4 Profile 5.4.1 OLC-Profil

{

```
"datapointsRead":[
  {
    "originalName":"OLC/nvoEnvironment",
    "luxName":"environment",
    "type":"String",
    "delimiter":" ",
    "keepOriginalValue":true,
           "visibleInLiveView":true,
    "datapointDefinitions":[
      {
         "name":"lampCurrent",
         "type":"Integer",
                        "visibleInLiveView":true,
         "position": 1
      },
      {
         "name":"lampVoltage",
         "type":"Integer",
                       "visibleInLiveView":true,
         "position":2
      },
      {
         "name":"supplyVoltage",
         "type":"Integer",
                        "visibleInLiveView":true,
         "position":3
      },
```

```
{
        "name":"supplyCurrent",
        "type":"Integer",
                      "visibleInLiveView":true,
        "position":4
     },
     {
        "name":"tempEnv",
        "type":"Float",
                      "visibleInLiveView":true,
        "position":5
     },
     {
        "name":"power",
        "type":"Float",
                      "visibleInLiveView":true,
        "position":6
    },
     {
        "name":"cosPhi",
        "type":"Float",
                     "visibleInLiveView":true,
        "position":7
     },
     {
        "name":"runHours",
        "type":"Integer",
                      "visibleInLiveView":true,
        "position":8
     },
     {
        "name":"energyCnt",
        "type":"Float",
                      "visibleInLiveView":true,
        "position":9
     }
  ]
},
  "originalName":"OLC/nvoLampValueFb",
  "luxName":"lampValueFb",
  "type":"String",
  "delimiter":" ",
   "keepOriginalValue":true,
         "visibleInLiveView":true,
   "datapointDefinitions":[
     {
       "name":"lampValue",
        "type":"Float",
                      "visibleInLiveView":true,
        "position": 1
     },
     {
        "name":"lampOn",
        "type":"Boolean",
                      "visibleInLiveView":true,
        "position":2
     }
  ]
},
```

iLIC Software

```
"originalName":"OLC/nvoOLCStatus",
    "luxName":"status",
    "type":"String",
    "keepOriginalValue":true
  }
],
"datapointsWrite":[
   {
    "originalName":"OLC/nviLampValue",
    "luxName":"wLampValue",
     "type":"String",
    "objectType":"DIMM",
"valueForCalendar": true,
     "datapointDefinitions":[
       {
         "name":"lampValue",
         "type":"Float",
         "position": 1,
         "displayElement":"SLIDER",
"minValue":0,
         "maxValue":100
       },
       {
         "name":"lampOn",
         "type":"Boolean",
         "displayElement":"CHECKBOX",
         "position":2
       }
    ]
  },
    "originalName":"OLC/nviRunHours",
    "luxName":"wRunHours",
    "type":"String",
    "keepOriginalValue":false
  }
]
```

}

5.4.2 SmartServer-Profil

```
"datapointsRead": [{
  "originalName": "iLON App/Digital Output 1/nvoClaValueFb_1",
  "luxName": "relais1",
  "type": "Boolean",
  "keepOriginalValue": true,
  "visibleInLiveView": true
},
{
   "originalName": "iLON App/Digital Output 2/nvoClaValueFb_2",
  "luxName": "relais2",
   "type": "Boolean",
  "keepOriginalValue": true,
  "visibleInLiveView": true
},
{
  "originalName": "iLON App/Digital Input 1/nviClsValueFb_1",
  "luxName": "digitalInput1",
  "type": "Boolean",
   "keepOriginalValue": true,
   "visibleInLiveView": true
},
{
  "originalName": "iLON App/Digital Input 2/nviClsValueFb_2",
  "luxName": "digitalInput2",
  "type": "Boolean",
  "keepOriginalValue": true,
  "visibleInLiveView": true
}],
"datapointsWrite": [
{
  "originalName": "iLON App/Digital Output 1/nviClaValue_1",
  "luxName": "relais1",
  "type": "Boolean",
"displayElement": "CHECKBOX",
  "falseValue": "0.0 0",
"trueValue": "100.0 1"
},
{
  "originalName": "iLON App/Digital Output 2/nviClaValue_2",
  "luxName": "relais2",
  "type": "Boolean",
"displayElement": "CHECKBOX",
"falseValue": "0.0 0",
"trueValue": "100.0 1"
}]
```

}

Wenn irgendwo auf der Welt eine Leuchte eingeschaltet wird, leistet Vossloh-Schwabe einen entscheidenden Beitrag dazu, dass alles reibungslos funktioniert.

Mit Hauptsitz in Deutschland, ist Vossloh-Schwabe seit 2002 Teil des global agierenden Panasonic-Konzerns und gilt als Technologie führer im Lichtsektor. Die Qualität und die Leistungsfähigkeit der Produkte begründen diesen Erfolg.

Das Produktportfolio umfasst die gesamte Palette lichttechnischer Bauteile von LED-Systemen mit optimal darauf abgestimmten Betriebsgeräten und hocheffi zienten optischen Systemen, modernen Steuerungssystemen (LiCS) sowie elektronische und magnetische Vorschaltgeräte und Fassungen. Die Zukunft des Unternehmens ist ausgerichtet auf das Thema Smart Lighting.

A member of the Panasonic group **Panasonic**



All rights reserved © Vossloh-Schwabe Technische Änderungen erfolgen ohne Benachrichtigung LiCS Outdoor iLIC Software DE 05/2017

Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Hohe Steinert 8 · D-58509 Lüdenscheid Telefon +49 (0) 23 51/10 10 · Fax +49 (0) 23 51/10 12 17 lics-outdoor@vsu.vossloh-schwabe.com www.vossloh-schwabe.com